

- Stap 1 ● Koppel de stroomvoorziening los
- Stap 2 ● Koppel de stroomvoorziening weer aan, en druk tegelijkertijd de aan-knop op de besturingskast in.
- Stap 3 ● Wacht tot het rode ledlampje op de besturingskast begint te knipperen. Zodra deze begint te knipperen is de reset voltooid