

## Satenne R3 in nulstand zetten

Als het schotelblad van de antenne uit nood handmatig is ingeklapt, dient deze weer in de nulstand te worden. Dit document legt uit hoe dit in zijn werk gaat.

Na het sluiten van de antenne verschijnt in de display van het bedieningspaneel de volgende storingsmelding:



Deze storing ook veroorzaakt worden doordat de bouten voor de bevestiging van het schotelblad niet strak genoeg vastzitten en het schotelblad door de wind iets naar voren geblazen is.

### Oplissing

#### **LET OP: HIERVOOR DIEN U MET 2 PERSONEN TE ZIJN.**

- Stap 1** **Persoon 1:** Draai de bouten van het schotelblad een paar slagen los (**niet er uit draaien!**)
- Stap 2** **Persoon 1:** Til het schotelblad op en houd hem verticaal vast.
- Stap 3** **Persoon 2:** Druk op de AAN / UIT knop op het bedieningspaneel (de storing wordt nu geaccepteerd). Houd hierna de AAN / UIT knop gedurende 3 sec vast (LED-lampje gaat knipperen) en de schotel wordt gereset.
- Stap 4** **Persoon 1:** Gedurende het Resetten houd u bij het draaien het schotelblad verticaal. Let op: het schotelblad gaat draaien. Nadat de reset is uitgevoerd kunt u voorzichtig het blad weer VLAK leggen. De LNB arm ligt horizontaal en het schotelblad steunt NET tegen de rubberen dop op de LNB houder.  
**BELANGRIJK:** Nu moeten de bouten ERG vast worden aangedraaid. Gebruik hiervoor bij voorkeur een **momentsleutel** en stel deze in op **35Nm**.
- Stap 5** **Persoon 2:** Haal de spanning kort van de besturingskast. Dit kan eenvoudig door het meest rechtse stekkertje (zie gele pijl) uit de besturingskast te halen en terug te drukken.
- Stap 6** **Persoon 2:** Druk nu weer op de AAN / UIT knop en de schotel opent en zoekt de laatst gebruikte satelliet op en werkt vervolgens weer zoals u gewend bent.

