

## SATENNE R3

### SOFTWARE UPDATE

- Stap 1 ● Stroom uitschakelen: Verwijder de 4-polige POWER-connector om de besturingskast stroomvrij te maken.
- Stap 2 ● SD-kaart plaatsen: Plaats de micro SD-kaart in de kaartlezer van de besturingskast. De kaart past maar op één manier. Bij juiste plaatsing hoor je een klik. Gebruik eventueel een pen om de SD-kaart goed in te brengen.
- Stap 3 ● Stroom inschakelen: Plaats de 4-polige connector terug om de besturingskast van stroom te voorzien.
- Stap 4 ● Software laden: Twee korte piepjes geven aan dat de software wordt geladen. Dit duurt slechts enkele seconden. De besturingskast schakelt dan uit, het relais klikt en de rode LED gaat aan.
- Stap 5 ● Update voltooid: Verwijder de micro SD-kaart. Controleer indien gewenst in het menu onder "device versions" of de nieuwe softwareversie bij CU wordt weergegeven.

